

DEMASIADO CERCA PARA ANDROIDES GUÍA PARA PROGRAMACIÓN RÁPIDA

Después de completar la descarga y la instalación :

1) **Empezar la Aplicación.**

Empuje la tecla del « ícono » DEMASIADO CERCA para prender la aplicación: « prendido »

/«apagado ». DEMASIADO CERCA indicara « prendido » enseguida y activara el sistema.

.

2) **Personalizar la Aplicación.**

DEMASIADO CERCA le ofrece dos teclas para la programación : Sonidos y Programas.

a) Configuración de los sonidos.

Para cambiar el timbre de la alarma, empuje la clave « Sonidos » . Puede seleccionar uno de cinco tonos según su preferencia. La configuración por defecto es una alarma llamada “claxòn”.

Los otros tonos se pueden seleccionar después de tomar los siguientes pasos .

b) Programas.

1) Tiempo de demora para la alarma.

Esto es el intermedio entre la detección por DEMASIADO CERCA de una proximidad peligrosa y el sonido de la alarma . Sus opciones varían entre « no demora » y 3 segundos. Pruebe probar varias opciones para averiguar la mejor.

2) Intermedio entre Alarmas.

10 segundos es la configuración por defecto, pero se puede cambiar hasta cinco minutos.

Vea el programa « selección del intermedio entre alarmas » para elegir su preferencia.

3) Ajustar el Volumen .“

Es importante verificar el nivel del volumen de su teléfono. Si está bajo, DEMASIADO CERCA sera inaudible.